ガイドポール GP-X 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告

禁止 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠ 注意

必ず実行 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

必ず実行 破損の原因となりますので、脚部ロックを締めこんだ状態での開閉はしないで下さい。

X脚ベース ご使用方法

収納時



※配送の都合上、
脚部を取り外した状態で、
お届けする場合もございます。

①閉じている４本脚を
左に回しロックを
解除する



必ず実行

②解除した状態で4本脚
を右に回し、動かなくなる
までキッチリと締め込み
ロックをかける



③開いた状態で4本脚が
固定しているのを確認後
床面に設置する。



TOKISEI.CO.Ltd

ガイドポール GP-X 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告

禁止 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠ 注意

必ず実行 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

必ず実行 破損の原因となりますので、脚部ロックを締めこんだ状態での開閉はしないで下さい。

X脚ベース ご使用方法

収納時



※配送の都合上、
脚部を取り外した状態で、
お届けする場合もございます。

①閉じている４本脚を
左に回しロックを
解除する



必ず実行

②解除した状態で4本脚
を右に回し、動かなくなる
までキッチリと締め込み
ロックをかける



③開いた状態で4本脚が
固定しているのを確認後
床面に設置する。



TOKISEI.CO.Ltd